Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Up	Up
1	1	Left	Left
2	2	OK	OK
3	3	Right	Right
4	4	Down	Down
5	5	Exit	Exit / Cancel / Clear
6	6	EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	TV	Display / Media
8	8	TV	AV / Input / RDS
9	9	Radio	TV/Radio /
< Prev	I<< / Preset-	Red	Red / Netflix / Search
0	0	Green	Green / APP / Repeat
Next >	>>I / Preset+	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Help	D.Menu / Top	Blue	Blue / Prime Video / Random
Timer	Sleep / Timer	Vol +	Vol +
Menu	Menu / Home	Mute	Mute / Dimmer
Info	Info / Angle	CH+	CH+ / Page+

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
	Vol -		Vol -		
	PVR		Smart / List		
	CH-		CH- / Page-		
	Audio		Audio / Lang I/II		
	Text		Text / Goto		
	Subtitle		Subtitle / EQ		
	<<		<< / Tune-		
	Play		Play / Slow		
	Stop		Stop / Hold		
	Pause		Pause / Step / Freeze		
	Rec		Rec / Rec Mode		