Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Mute	Mute / Dimmer	Blue	Blue / Prime Video / Random
Power	Power	Tv/DTV	Setup / OPT /
1	1	Up	Up
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	Left	Left
4	4	OK	OK
5	5	Right	Right
6	6	[≡]/Text	Text / Goto
7	7	Down	Down
8	8	Back	Back / Return
9	9	P+	CH+ / Page+
i	Info / Angle	Vol +	Vol +
0	0	P-	CH- / Page-
AV	AV / Input / RDS	Vol -	Vol -
Red	Red / Netflix / Search	[^]/[+]	Smart / List
Green	Green / APP / Repeat	<<	<< / Tune-
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Tv/Radio/[?]	TV/Radio / Program

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Play	Play / Slow		
Guide/[♦]	Guide / EPG / -/--		
>>	>> / Tune+		
[˅]/Timer	Display / Media		
Rec/Top Menu	D.Menu / Top		
Rec/Top Menu	Rec / Rec Mode		
I-II/[X]	Audio / Lang I/II		
Stop	Stop / Hold		
[...]/[≡i]	Subtitle / EQ		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Zoom	Zoom / Size		
(↔)	Sound / Title		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power		
Up	Up		
Menu	Menu / Home		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Down	Down		
Back	Back / Return		
↑	CH+ / Page+		
↓	CH- / Page-		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec/Top Menu	D.Menu / Top		
Rec/Top Menu	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power		
Up	Up		
Down	Down		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		