| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | AV | AV / Input / RDS |
| Top Menu | D.Menu / Top | Vol + | Vol + |
| Guide | Guide / EPG / -/-- | P- | CH- / Page- |
| Up | Up | Mute | Mute / Dimmer |
| Left | Left | Vol - | Vol - |
| OK | OK | 1 | 1 |
| Right | Right | 2 | 2 |
| Menu | Menu / Home | 3 | 3 |
| Down | Down | 4 | 4 |
| Back | Back / Return | 5 | 5 |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | 6 | 6 |
| Zoom | Zoom / Size | 7 | 7 |
| Red | Red / Netflix / Search | 8 | 8 |
| Green | Green / APP / Repeat | 9 | 9 |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | i | Info / Angle |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | 0 | 0 |
| P+ | CH+ / Page+ | [≡] | Text / Goto |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| DTV | Display / Media | | |
| ATV | Smart / List | | |
| Radio | TV/Radio / | | |
| ♪ | Sound / Title | | |
| [?] | Setup / OPT / | | |
| [...] | Subtitle / EQ | | |
| O)/I/II | Audio / Lang I/II | | |
| Timer | Sleep / Timer | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |