Mandis shop

JVC RM-SRCEX30A

Originale		Sostituto	
Standby/On		Power	
CD Random		Blue / Prime Video / Random	
Tuner/Band		Shift + 6	
Tape		Shift + 5	
1		1	
2		2	
3		3	
Display		Display / Media	
4		4	
5		5	
6		6	
HBS/Preset EQ		Setup / OPT /	
7		7	
8		8	
9		9	
FM Mode/Beat		Audio / Lang I/II	
0		0	

Originale		Sostituto	
Over		Exit / Cancel / Clear	
Preset Up		Shift + >>I / Preset+	
Program/Clock		TV/Radio /	
Intro		OK	
Group+		CH+ / Page+	
Preset Down		Shift + I<< / Preset-	
Repeat		Green / APP / Repeat	
Muting		Mute / Dimmer	
Group-		CH- / Page-	
I<<		I<< / Preset-	
Play		Play / Slow	
Pause		Pause / Step / Freeze	
>>I		>>I / Preset+	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
Stop		Stop / Hold	