Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Setup	Setup / OPT /
Mute	Mute / Dimmer	N / P	Text / Goto
Play / Pause	Play / Slow	USB / Card	AV / Input / RDS
Step I I >	Pause / Step / Freeze	Menu	Menu / Home
Stop	Stop / Hold	Up	Up
<< Rev	<< / Tune-	Left	Left
Fwd >>	>> / Tune+	Enter	OK
I << Prev	I << / Preset-	Right	Right
Next >>I	>>I / Preset+	Clear	Exit / Cancel / Clear
Title	Sound / Title	Down	Down
Audio	Audio / Lang I/II	Return	Back / Return
Subtitle	Subtitle / EQ	Vol +	Vol +
Open / Close	Eject / Surround	PBC	Smart / List
V-Mode	Picture / Format	Vol -	Vol -
Zoom	Zoom / Size	Display	Display / Media
Program	TV/Radio /	1	1
TV-Mode	D.Menu / Top	2	2

Menu

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
L/R	L / R	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /		