Originale		Sostituto	
ENERGY SAVING	Energy Saving	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
POWER	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
RATIO	Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TV/RAD	TV/RAD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Q.MENU	Q.Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
RETURN EXIT	Exit/Return	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RETURN EXIT	Exit/Return	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
AV MODE	AV Mode	SURROUND	Eject / Surround

Originale		Sostituto	
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
MARK FAV	FAV/Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Q.View	Display / Media		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Stop	Stop / Hold		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Play	Play / Slow		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Text	Text / Goto		
T.Opt.	Setup / OPT /		
<<	<< / Tune-		
Subtitle	Subtitle / EQ		
>>	>> / Tune+		
Simplink	Sound / Title		