Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Saving/Energy		3D
	AV Mode		Format
	Input		AV
	TV		TV/R
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	--/List		List
	Flashbk		Options

Originale		Sostituto	
	FAV/Mark		Pre Ch
	Ratio/Char/Num		Dual
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute/Delete		Mute
	Menu		Menu
	Net Cast		Smart
	Q. Menu		D. Menu
	Back		Back
	Info		Info
	Exit		Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
ENTER	Enter	OK	Ok				
	Red	A	Red				
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				
	Stop		Stop				
	Play	PLAY MODE	Play				
	Pause		Pause				
	<<		<<				
	>>		>>				
SIMPLINK	Simplink	APP MEDIA	Media				