Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
TV/PC	TV/PC	APP MEDIA	Media
INPUT	Input	TIMER AV	AV
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originale		Sostituto	
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q.View	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
BACK	Back	RETURN BACK	Back
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
PR	PR+	CH +	Ch +
PR	PR-	CH −	Ch -

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Sleep	Sleep		
Ratio	Format		
Subtitle	Subt		
[≡x] / Update	D. Menu		
[≡i] / Index	Eject		
[≡o] / Time	Smart		
[≡+] / Hold	Shift + Format		
[≡?] / Reveal	3D		