Originale		Sostituto	
POWER	Power	POWER	Power
TV/RAD	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
BLANK	Blank	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
T.OPT	T. Opt.	TITLE SOUND	Sound / Title
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
LIST	List	LIST SMART	Smart / List

Originale		Sostituto	
Q.VIEW	Q. View	FORMAT PICTURE	Picture / Format
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
3D	3D	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
P PAGE	Page+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P PAGE	Page-	CH PAGE -	CH- / Page-
L/R	L/R	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
STILL	Still	HOME MENU	Menu / Home
SETTINGS	Settings	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
OK	OK	OK	OK		
Back	Back / Return	RETURN BACK	Back / Return		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
<<	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
❚❚	Pause	STEP·FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
>>	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
●	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
●	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
●	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
●	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		