Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute
Up / CH+	Up
Up / CH+	Ch +
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
Down / CH-	Ch -
Down / CH-	Down
Enter	Ok
Menu	Menu
Red / P. M	Red
Red / P. M	Format
Green / S. M	Green
Green / S. M	SHIFT + DUAL — Shift + Dual
Yellow / FAV	Yellow

Originale	Sostituto
Yellow / FAV	Pre Ch
Blue / SLP	Blue
Zoom	Eject
Freeze	Pause
Blue / SLP	Sleep
DSP / CAPS	Info
Recall	Back
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
-/--	GUIDE Guide		
Input	TIMER AV		
PIP	HOME SMART Smart		
POP	APP MEDIA		
PIP-POS	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart		
M.WIN	SEARCH TV/R		
Active-WIN	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R		
TIMER	SHIFT + TIMER AV Shift + AV		
STEREO	SOUND DUAL		
SWAP	CLEAR EXIT		
TEXT	REPEAT TEXT		
MIX	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
HOLD	■		
UPDATE	SETTINGS OPT		
REVEAL	AD SUBT		
SIZE	SHIFT + ZOOM Eject		