Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Setup	Setup / OPT /	Return / Title	Shift + Sound / Title
Key Lock	Text / Goto	Clear	Exit / Cancel / Clear
Open / Close	Eject / Surround	0	0
Standby On/Off	Power	Display	Display / Media
DVD Menu	D.Menu / Top	Angle	Info / Angle
1	1	Stereo /	Fav / Marker / PC
2	2	Bass	Picture / Format
3	3	Sound	Sound / Title
Audio Menu / Audio L/R	Audio / Lang I/II	Auto Mem/	Red / Netflix / Search
4	4	Band / Digest	Smart / List
5	5	Volume-	Vol -
6	6	Volume+	Vol +
Subtitle Menu /	Subtitle / EQ	Zoom	Zoom / Size
7	7	Up	Up
8	8	Mute	Mute / Dimmer
9	9	Left	Left
Return / Title	Back / Return	Right	Right

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Program	TV/Radio /		
Down	Down		
Function	Menu / Home		
Random	Blue / Prime Video / Random		
Stop / PTY	Stop / Hold		
Pause / Step	Pause / Step / Freeze		
Play / Enter	Play / Slow		
Play / Enter	OK		
<< / Tuning-	<< / Tune-		
>> / Tuning+	>> / Tune+		
I<< / Station-	I<< / Preset-		
>>I / Station+	>>I / Preset+		
Slow R	CH- / Page-		
Slow F	CH+ / Page+		
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B	Yellow / YouTube / Repeat		