Originale	Sostituto
On	Power
Standby	Shift + Power
1 CD	1
Input Sel. V1	Shift + 1
2 CD	2
Input Sel. V2	Shift + 0
3 CD	3
Input Sel. V3	Shift + 3
4 CD	4
Input Sel. V4	Shift + 4
5 CD	5
Input Sel. Mult	Shift + Display / Media
6 CD	6
Input Sel. DVD	Shift + 2
7 CD	7
Input Sel. CD	Shift + 9
8 CD	8

Originale	Sostituto
Input Sel. Tap	Shift + 5
9 CD	9
Input Sel. Tuner	Shift + 6
+10 / --/---	Fav / Marker / PC
0 CD	0
Zone 2	Guide / EPG / -/--
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Menu	Menu / Home
Sleep	Sleep / Timer
CH + / Disc +	CH+ / Page+
Up	Up
Vol +	Vol +
CH - / Disc -	CH- / Page-
Left	Left
Ener	OK
Right	Right
Vol -	Vol -

Originale	Sostituto
Return / Exit	Back / Return
Return / Exit	Shift + Back / Return
Down	Down
Setup	Setup / OPT /
Display	Display / Media
Muting	Mute / Dimmer
I<< CD	I<< / Preset-
Play CD	Play / Slow
>>I CD	>>I / Preset+
<< CD	<< / Tune-
< DSP	Shift + << /
Pause CD	Pause / Step / Freeze
Stop CD	Stop / Hold
>> CD	>> / Tune+
DSP >	Shift + >> /
SURR	Exit / Cancel / Clear
All ST	Text / Goto

Originale	Sostituto
Stereo	Audio / Lang I/II
Repeat CD	Green / APP / Repeat
Pure A	Sound / Title
Direct	D.Menu / Top
Test Tone	Zoom / Size
CH Sel	Smart / List
Level -	Shift + CH- /
Level +	Shift + CH+ /
Open / Close CD	Eject / Surround
L. Night	Shift + Sleep / Timer
Cine FLTR	Picture / Format