Originale		Sostituto	
STANDBY/ON	On / Standby		Power
1 V1	Input Selector V	TV 1	1
2 V2	Input Selector V	VIDEO 4	4
3 V3	Input Selector V	AUX - HDD 7	7
5 MULTI CH	Input Selector Multi CH	USB 8	8
6 DVD	Input Selector	DVD 2	2
7 TAPE	Input Selector	TAPE 5	5
8 TUNER	Input Selector Tuner	TUNER 6	6
9 CD	Input Selector C	CD - STB 3	3
0 DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
CLR SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
VOL	Vol + Tv	SHIFT + VOL	Shift + Vol +
CH DISC ALBUM	CH/Disc/Album	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol +	VOL	Vol +
INPUT	Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
VOL	Vol - Tv	SHIFT + VOL	Shift + Vol -

Originale		Sostituto	
CH DISC ALBUM	CH/Disc/Album	CH PAGE	CH+ / Page-
VOL	Vol -	VOL	Vol -
GUIDE TOP MENU	Guide/Top	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
GUIDE TOP MENU	Guide/Top	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
PREVIOUS MENU MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
◄ PLAYLIST	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
► PLAYLIST	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW ▶	Play / Slow
	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
STEREO	Listening Mode Stereo	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
SURROUND	Listening Mode Surround	SURROUND	Eject / Surround		
G MODE	Listening Mode <	TITLE SOUND	Sound / Title		
	Listening Mode >	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
AUDIO TEST TONE	Test Tone	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
SUBTITLE CH SEL	CH Sel	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
RANDOM LEVEL-	Level -	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
REPEAT LEVEL+	Level +	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
L.NIGHT DVD	L. Night	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
CINE FLTR HDD	Cine FLTR	FORMAT PICTURE	Picture / Format		

Originale		Sostituto	
STANDBY/ON	Power		Power
1 V1	1	TV 1	1
2 V2	2	DVD 2	2
3 V3	3	CD - STB 3	3
4 V4	4	VIDEO 4	4
5 MULTI CH	5	TAPE 5	5
6 DVD	6	TUNER 6	6
7 TAPE	7	AUX - HDD 7	7
8 TUNER	8	USB 8	8
9 CD	9	BLUETOOTH 9	9
+10	+10/10/-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 DIMMER	0/11	HDMI - SAT 0	0
CLR SLEEP	CLR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
GUIDE TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
PREVIOUS MENU MUTING	Previous Menu/Muting	HOME MENU	Menu / Home
PREVIOUS MENU MUTING	Previous Menu/Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originale		Sostituto	
◄PLAYLIST	Left/Playlist/C		Left
ENTER	Enter	OK	OK
PLAYLIST►	Right/Playlist/C		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
STEREO	Stereo	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
LISTENING SURROUND	Surround	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
G MODE	< Listening Mode	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
	Listening Mode >	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
AUDIO TEST TONE	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
SUBTITLE CH SEL	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
RANDOM LEVEL-	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
REPEAT LEVEL+	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
PLAY MODE VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4				
PLAY MODE VCR	Play Mode VCR	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
L NIGHT DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2				
CINE FLTR HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7				

Originale		Sostituto	
STANDBY/ON	On / Standby		Power
1 V1	1	TV 1	1
2 V2	2	DVD 2	2
3 V3	3	CD - STB 3	3
4 V4	4	VIDEO 4	4
5 MULTI CH	5	TAPE 5	5
6 DVD	6	TUNER 6	6
7 TAPE	7	AUX - HDD 7	7
8 TUNER	8	USB 8	8
9 CD	9	BLUETOOTH 9	9
+10	+10/ 10/ -/ --	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 DIMMER	0/ 11	HDMI - SAT 0	0
CLR SLEEP	12	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH DISC ALBUM +	Disc+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
CH DISC ALBUM -	Disc-	CH PAGE -	CH- / Page-
VOL	Vol -	VOL -	Vol -

Originale		Sostituto	
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
STEREO	Stereo	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
LISTENING SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
G MODE	< Listening Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
	Listening Mode >	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
RANDOM LEVEL-	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT LEVEL+	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originale		Sostituto	
STANDBY/ON	Power		Power
1 V1	1	TV 1	1
2 V2	2	DVD 2	2
3 V3	3	CD - STB 3	3
4 V4	4	VIDEO 4	4
5 MULTI CH	5	TAPE 5	5
6 DVD	6	TUNER 6	6
7 TAPE	7	AUX - HDD 7	7
8 TUNER	8	USB 8	8
9 CD	9	BLUETOOTH 9	9
+10 10 D.TUN	+10/ 10/ - / - -	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 11 DIMMER	0/ 11	HDMI - SAT 0	0
CH DISC ALBUM +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH DISC ALBUM -	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
⏸	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold

Originale		Sostituto	
◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
STEREO	Stereo	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
LISTENING SURROUND	Surround	SURROUND ⏏	Eject / Surround
G MODE ◄	< Listening Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
►	Listening Mode >	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PLAY MODE VCR	Play Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
L.NIGHT DVD	L. Night	TIMER SLEEP	Sleep / Timer