Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
On/Off	Power	Progr.	TV/Radio /
Audio Off	Mute / Dimmer	Top Menu	D.Menu / Top
Play	Play / Slow	Setup	Setup / OPT /
Pause	Pause / Step / Freeze	Resume	Text / Goto
Stop	Stop / Hold	Input Source	AV / Input / RDS
Record	Rec / Rec Mode	Menu	Menu / Home
Rewind	<< / Tune-	Menu Up	Up
F.Forward	>> / Tune+	Info	Info / Angle
Prev.	I<< / Preset-	Menu Left	Left
Next	>>I / Preset+	OK Enter	OK
Title	Sound / Title	Menu Right	Right
Audio	Audio / Lang I/II	C/CH	Exit / Cancel / Clear
Subt.	Subtitle / EQ	Menu Down	Down
Open/Close	Eject / Surround	Return	Back / Return
R/L	Picture / Format	Volume+	Vol +
Zoom	Zoom / Size	DVD/TV	Smart / List
Timer	Sleep / Timer	Echo+	CH+ / Page+

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Volume-	VOL − Vol -	Rep/A-B	YouTube / REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media	Random	Prime Video / RANDOM Blue / Prime Video / Random
Echo-	CH PAGE − CH- / Page-	Karaoke/Step	SHIFT + STEP-FREEZE ⏸ Shift + Pause / Step /
1	TV 1 1	Lang	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II
2	DVD 2 2	Slow Up	SHIFT + ▲ Shift + Up
3	CD-STB 3 3	Angle	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle
4	VIDEO 4 4	Slow Down	SHIFT + ▼ Shift + Down
5	TAPE 5 5	Auto/Track	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List
6	TUNER 6 6	Digest	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media
7	AUX-HDD 7 7	Shuffle	SHIFT + Prime Video / RANDOM Shift + Blue / Prime
8	USB 8 8		
9	BLUETOOTH 9 9		
+10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0	HDMI-SAT 0 0		
Play/Back	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Pbc	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Repeat/1/All	APP REPEAT Green / APP / Repeat		