| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | D. ENH | Yellow / YouTube / Repeat |
| Sleep | Sleep / Timer | Group | Mute / Dimmer |
| Setup | Setup / OPT / | Cancel | Exit / Cancel / Clear |
| Open/Close | Eject / Surround | << | << / Preset- |
| 1 | 1 | >>I | >>I / Preset+ |
| 2 | 2 | << Slow Search | << / Tune- |
| 3 | 3 | Slow Search >> | >> / Tune+ |
| 4 | 4 | Stop | Stop / Hold |
| 5 | 5 | Pause | Pause / Step / Freeze |
| 6 | 6 | Play | Play / Slow |
| 7 | 7 | Top Menu/Direct Navigator | Smart / List |
| 8 | 8 | Menu/Play List | Menu / Home |
| 9 | 9 | Display | Display / Media |
| 0 | 0 | Return | Back / Return |
| +10 | Guide / EPG / -/-- | Up | Up |
| A.SRD | TV/Radio / | Down | Down |
| Cinema | AV / Input / RDS | Right | Right |

| Originale | | Sostituto | | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|---|---|
| | Left | | Left | | |
| ENTER | Enter | OK | OK | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| ANGLE/PAGE | Angle/Page | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| QUICK REPLAY | Quick Replay | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top | | |
| PLAY MODE | Play Mode | SHIFT + SLOW ▶ | Shift + Play / | | |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| POSITION MEMORY | Memory | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |