Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Mute	Mute / Dimmer
Red/Demo	Red / Netflix / Search	P-	CH- / Page-
Green	Green / APP / Repeat	1	1
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	2	2
Blue	Blue / Prime Video / Random	3	3
Option	Setup / OPT /	4	4
[I]	Guide / EPG / -/--	5	5
Up	Up	6	6
Left	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right	Right	9	9
Down	Down	AV	AV / Input / RDS
Menu/Browse	Menu / Home	0	0
[≡]	Text / Goto	P<P	Back / Return
Vol +	Vol +	<<	<< / Tune-
P+	CH+ / Page+	Stop/Cancel	Exit / Cancel / Clear
Vol -	Vol -	Stop/Cancel	Stop / Hold

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
[i+]	Info / Angle		
[1I2]	Display / Media		
FAV	Fav / Marker / PC		

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
BROWSE MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originale		Sostituto	
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
P↔P	P↔P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	<<	TUNE-	<< / Tune-
CANCEL	Stop/Cancel	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
	Power		Power	3	3	3	3
DEMO	Red/Demo	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	4	4	4	4
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	5	5	5	5
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	6	6	6	6
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	7	7	7	7
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	8	8	8	8
	Up		Up	9	9	9	9
	Left		Left	0	0	0	0
OK	OK	OK	OK	P↔P	P↔P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Right		Right		<<	TUNE-	<< / Tune-
	Down		Down	CANCEL	Stop/Cancel	HOLD	Stop / Hold
BROWSE MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		Play	SLOW	Play / Slow
	Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto		>>	TUNE+	>> / Tune+
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+		Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-		Info	ANGLE INFO	Info / Angle
1	1	TV 1	1		[1I2]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
2	2	DVD 2	2		Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Back	Back / Return		
Pause	Pause / Step / Freeze		