Originale		Sostituto	
RECEIVER	Power Receiver		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
PHASE	Phase	PICTURE FORMAT	Format
DVD	DVD	1	1
TV	TV	2	2
DVR	DVR	3	3
CD	CD	4	4
CD-R	CD-R	5	5
FM	FM	6	6
AM	AM	7	7
DVD 5.1	DVD 5.1	8	8
AUTO SURR	Auto Surr.	AD SUBT	Subt
STEREO/ F.S.SURR	Stereo/F.S.Sur	SOUND DUAL	Dual
STANDARD	Standard	-/-- GUIDE	Guide
ADV.SURR	ADV Surr	FAV PRE-CH	Pre Ch
TOP MENU MIDNIGHT	Midnight	CLEAR EXIT	Exit

Originale		Sostituto	
TOP MENU MIDNIGHT	Top Menu DVD	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU DIALOG	Menu DVD	TOP MENU MENU	Menu
MENU DIALOG	Dialog	9	9
TUNER EDIT	Tuner Edit	SEARCH TV/R	TV/R
TUNER EDIT	Tuner Edit DVD	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
RETURN	Return DVD	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
S.RETRIEVER	S. Retreiver	0	0
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	UP DVD	SHIFT +	Shift + Up
	Down DVD	SHIFT +	Shift + Down
	Right DVD	SHIFT +	Shift + Right

Originale	Sostituto
Left DVD	Shift + Left
Enter DVD	Shift + Ok
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Analog ATT	List
Level +	Ch +
Level -	Ch -
Effect/CH Sel	Text
Power DVD	Shift + Power
Subtitle DVD	Shift + Subt
Audio DVD	Shift + Dual
<< DVD	<<
Play DVD	Play
>> DVD	>>
I<< DVD	I<<
Pause DVD	Pause

Originale	Sostituto
Stop DVD	Stop
>>I DVD	>>I
Display	Info
Class	AV
MPX	3D
Tuning+	Green
Tuning-	Red
Station+	Blue
Station-	Yellow

Originale		Sostituto	
DVD/DVR	Power		Power
DVD	DVD	1	1
TV	TV	2	2
DVR	DVR	3	3
CD	CD	4	4
CD-R	CD-R	5	5
FM	FM	6	6
AM	AM	7	7
DVD 5.1	DVD 5. 1	8	8
TOP MENU / MIDNIGHT	Top Menu	SHIFT + TOP MENU / MENU	Shift + Menu
MENU / DIALOG	Menu	TOP MENU / MENU	Menu
TUNER EDIT	Tuner Edit	SEARCH / TV/R	TV/R
ONE TOUCH COPY	One Touch	0	0
RETURN	Return	RETURN / BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Originale		Sostituto	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH -	Ch -
SUBTITLE	Subtitle	AD / SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND / DUAL	Dual
DVD	DVD	D	Blue
HDD	HDD	A	Red
GUIDE	Guide	-/-- / GUIDE	Guide
TIMER REC	Timer Rec	APP / MEDIA	Media
INFO	Info	DISPLAY / INFO	Info
JUKEBOX	Jukebox	SETTINGS / OPT	Options
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	I <<		I <<
REC	Rec	REC MODE	Rec

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
	Pause		Pause		
	Stop		Stop		
	>>I		>>I		
REC STOP	Rec Stop	SHIFT +	Shift + Stop		