| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| LANG | Lang | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | Dialog | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| TV | TV | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| TV | TV | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| | Recall | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| BACK | BACK | RETURN BACK | Back / Return |

| Originale | | Sostituto | | Originale | | Sostituto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | | |
| Q.MENU | Q. Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top | | | |
| | Browser | SHIFT + LIST SMART | Shift + Smart / List | | | |
| | Music/Photo | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | | |
| | */o | SHIFT + PC FAV MARKER | Shift + Fav / Marker / PC | | | |
| | */Search | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / | | | |
| | Tv List | LIST SMART | Smart / List | | | |
| V+ | Vol + | + VOL | Vol + | | | |
| P+ | PR+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ | | | |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle | | | |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | | |
| | [≡] | GOTO TEXT | Text / Goto | | | |
| | Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | | |
| V- | Vol - | VOL − | Vol - | | | |
| P- | PR- | CH PAGE − | CH- / Page- | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |