Originale	Sostituto
Standby / On	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
IPC	Red
Audio	Dual
Select DVD	Smart
Select VCR	Media
Input Select	AV
TRK. +	Ch +

Originale	Sostituto
TRK. -	Ch -
Open / Close	Eject
Timer Rec	Shift + AV
I<<	I<<
F. Adv / Skip	3D
Marker	Pre Ch
>>I	>>I
<<	<<
Stop	Stop
Play/Pause	Play
>>	>>
Title List / Disc Menu	D. Menu
Menu	Menu
Anykey	Green
Play List / Title Menu	List
Up	Up
Left	Left

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
	OK	OK	Ok				
	Right		Right				
	Down		Down				
RETURN	Return	RETURN BACK	Back				
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit				
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info				
TV/VCR	TV / VCR	SEARCH TV/R	TV/R				
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt				
REC SPEED	Rec Speed	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec				
REC	Rec	REC MODE	Rec				
DVD	Copy DVD	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart				
VCR	Copy VCR	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media				
REC PAUSE	Rec Pause		Pause				
PIP	PIP	C	Yellow				
TIME SLIP	Time Slip	PROG SLEEP	Sleep				

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
TV STANDBY/ON	TV Standby/On		Power				
1	1	1	1				
2	2	2	2				
3	3	3	3				
4	4	4	4				
5	5	5	5				
6	6	6	6				
7	7	7	7				
8	8	8	8				
9	9	9	9				
0	0	0	0				
TV MUTE AUDIO	TV Mute	MUTE	Mute				
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +				
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -				
PROG/TRK ^	Prog. +	CH +	Ch +				
PROG/TRK v	Prog. -	CH -	Ch -				