Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	P-	CH- / Page-
1	1	Source	AV / Input / RDS
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	TV	TV/Radio /
4	4	Info/[=?]	Info / Angle
5	5	Exit	Exit / Cancel / Clear
6	6	Up	Up
7	7	Down	Down
8	8	Right	Right
9	9	Left	Left
0	0	Enter	OK
-/--/[=+]	Guide / EPG / -/--	TTX/MIX	Text / Goto
PRE-CH	Back / Return	Dual I-II/[=O	Audio / Lang I/II
Mute	Mute / Dimmer	Sleep/[=♦]	Smart / List
Vol +	Vol +	[=♦]	Picture / Format
Vol -	Vol -	Red	Red / Netflix / Search
P+	CH+ / Page+	Green	Green / APP / Repeat

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
S. MODE Yellow/ S. Mode	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
P. MODE Blue/ - [/] -	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		