Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	[ ]/[+]		TV/Radio /
	Input		AV / Input / RDS
	[=]		Text / Goto
	[X]/[o]		Zoom / Size
	[♦]		Picture / Format
	[?]/[i+]		Subtitle / EQ
	↔		Smart / List
	[II]/[=i]		Display / Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originale		Sostituto	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	-/--		Guide / EPG / -/--
C	C		Fav / Marker / PC
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
MENU	Menu		Menu / Home
+	+		Up
-	-		Down
→←	→←	OK	OK
+	Vol +		Vol +
-	Vol -		Vol -
+ PROGR	Progr+		CH+ / Page+
- PROGR	Progr-		CH- / Page-

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power VTR1	SHIFT + Power		
>> VTR1	TUNE+ >> / Tune+		
Play VTR1	SLOW Play / Slow		
<< VTR1	TUNE- << / Tune-		
Stop VTR1	HOLD Stop / Hold		
Pause VTR1	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Rec VTR1	REC MODE Rec / Rec Mode		
Progr+ VTR1	SHIFT + CH PAGE + Shift + CH+ /		
Progr- VTR1	SHIFT + CH PAGE - Shift + CH- /		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power VTR2	Power		
Progr + VTR2	CH+ / Page+		
Progr - VTR2	CH- / Page-		
Play VTR2	Play / Slow		
>> VTR2	>> / Tune+		
<< VTR2	<< / Tune-		
Stop VTR2	Stop / Hold		
Pause VTR2	Pause / Step / Freeze		
Rec VTR2	Rec / Rec Mode		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power VTR3	Power		
Play VTR3	Play / Slow		
>> VTR3	>> / Tune+		
<< VTR3	<< / Tune-		
Stop VTR3	Stop / Hold		
Pause VTR3	Pause / Step / Freeze		
Prog+ VTR3	CH+ / Page+		
Progr- VTR3	CH- / Page-		
Rec VTR3	Rec / Rec Mode		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power MDP	Power		
Play MDP	Play / Slow		
>> MDP	>> / Tune+		
<< MDP	<< / Tune-		
Stop MDP	Stop / Hold		
Pause MDP	Pause / Step / Freeze		
Progr+ MDP	CH+ / Page+		
Progr- MDP	CH- / Page-		