Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Open / Close	Eject / Surround	0	0
Power	Power	Clear	Exit / Cancel / Clear
VCR	Shift + 4	Menu	Menu / Home
DVD	Shift + 2	Up / PR +	Up
Input	AV / Input / RDS	Up / PR +	CH+ / Page+
1 / Tracking -	Shift + Left	Setup	Setup / OPT /
1 / Tracking -	1	Left	Left
2	2	Enter	OK
3 / Tracking +	3	Right	Right
3 / Tracking +	Shift + Right	Timer	Sleep / Timer
4	4	Down / PR -	CH- / Page-
5	5	Down / PR -	Down
6	6	Display	Display / Media
7	7	Rec	Rec / Rec Mode
8	8	Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
9	9	Subtitle	Subtitle / EQ
TV / VCR	TV/Radio / Program	Audio	Audio / Lang I/II

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
REW	<< REW	TUNE-	<< / Tune-				
PLAY/PAUSE	Play / Pause	SLOW	Play / Slow				
PLAY/PAUSE	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
FF	FF >>	TUNE+	>> / Tune+				
PREV	I<< Prev	PRESET-	I<< / Preset-				
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold				
NEXT	Next >>I	PRESET+	>>I / Preset+				
SKIP	Skip	RETURN BACK	Back / Return				
TITLE/PBC	Title / PBC	TITLE SOUND	Sound / Title				
- SLOW	Slow -	VOL -	Vol -				
+ SLOW	Slow +	VOL +	Vol +				
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle				

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Open / Close	Eject / Surround	0	0
Power	Power	Clear	Exit / Cancel / Clear
VCR	Shift + 4	Menu	Menu / Home
DVD	Shift + 2	Up / PR +	Up
Input	AV / Input / RDS	Up / PR +	CH+ / Page+
1 / Tracking -	Shift + Left	Setup	Setup / OPT /
1 / Tracking -	1	Left	Left
2	2	Enter	OK
3 / Tracking +	3	Right	Right
3 / Tracking +	Shift + Right	Timer	Sleep / Timer
4	4	Down / PR -	CH- / Page-
5	5	Down / PR -	Down
6	6	Display	Display / Media
7	7	Rec	Rec / Rec Mode
8	8	Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
9	9	Subtitle	Subtitle / EQ
TV / VCR	TV/Radio / Program	Audio	Audio / Lang I/II

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
REW	<< REW	TUNE-	<< / Tune-				
PLAY/PAUSE	Play / Pause	SLOW	Play / Slow				
PLAY/PAUSE	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
FF	FF >>	TUNE+	>> / Tune+				
PREV	I<< Prev	PRESET-	I<< / Preset-				
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold				
NEXT	Next >>I	PRESET+	>>I / Preset+				
SKIP	Skip	RETURN BACK	Back / Return				
TITLE/PBC	Title / PBC	TITLE SOUND	Sound / Title				
SLOW -	Slow -	VOL -	Vol -				
SLOW +	Slow +	VOL +	Vol +				
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle				