Originale		Sostituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	AV/ Source		AV / Input / RDS
	0		0
	Exit -/--		Shift + Guide / EPG / -/--
	Exit -/--		Exit / Cancel / Clear
	P<P/ SWAP		Fav / Marker / PC
	Info		Info / Angle
	PP		Back / Return

Originale		Sostituto	
	I / II		Audio / Lang I / II
	Ok/ Select		OK
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
	Menu		Menu / Home
	TV/ DTV		TV/ Radio /
	CH+		CH+ / Page+
	Vol +		Vol +
	CH-		CH- / Page-
	Mute		Mute / Dimmer
	Vol -		Vol -
	Red/ ↑		Shift + CH+ /
	Red/ ↑		Red / Netflix / Search
	Green/ ↓		Shift + CH- /
	Green/ ↓		Green / APP / Repeat

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue		Blue / Prime Video / Random				
	[≡]		Text / Goto				
	[≡o]		Sleep / Timer				
	[≡+] / [+]		Stop / Hold				
	[≡x] / [· ·]		D.Menu / Top				
	[/≡] / [*]		Setup / OPT /				
	[≡♦] / [X] / Wide		Picture / Format				
	[≡♦] / [X] / Wide		Zoom / Size				
	[≡?]		Smart / List				
	[≡i] / Guide		Guide / EPG / -/--				