Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
V-	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Originale		Sostituto	
	Home	HOME SMART	Smart
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH -	Ch -
G	Guide	GUIDE	Guide
i	i	DISPLAY INFO	Info
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	※1	PICTURE FORMAT	Format
	※2	ECO 3D	3D
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
YouTube	YouTube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	<<	<<	<<

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
	Pause		Pause		
	>>		>>		
	Rec	REC MODE	Rec		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Stop		Stop		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		