



Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	Power		Power
	[i+]		Info
	DTT/TV		TV/R
	AV1		Shift + 1
	AV2		Shift + 2
	AV3		Shift + 3
	AV4		Shift + 4
	AV5		Shift + 5
	RGB1		Shift + 7
	RGB2		Shift + 8
	Menu		Menu
	Back		Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	♪ / S.Mode		Shift + Dual
	⦿ / P.Mode		Shift + Format
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	I/II		Dual
	Mute		Mute
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9

































Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

0	0	0	0
2-4-12 / []	ECO 3D		3D
[]	SETTINGS OPT		Options
Red	A		Red
Green	B		Green
Yellow	C		Yellow
Blue	D		Blue
GUIDE []	DISC NAV LIST		List
[]	HOME SMART		Smart
[...]/Slide Show	AD SUBT		Subt
[]/Rotate	FAV PRE-CH		Pre Ch
[]	REPEAT TEXT		Text
Swivel	PROG SLEEP		Sleep
[<>]	PICTURE FORMAT		Format
Photo	APP MEDIA		Media

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung





Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power				
	OK		Ok				
	Up		Up				
	Down		Down				
	Right		Right				
	Left		Left				
	Menu		Menu				
	Play		Play				
	Stop		Stop				
	Pause		Pause				
	<<		<<				
	>>		>>				
	P+		Ch +				
	P-		Ch -				





Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	Power		Power
	OK		Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	8		8
	9		9
	0		0

