


























Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	Power Receiver		Power
	Power Source		Shift + Power
	HDMI 1		Shift + 1
	HDMI 2		Shift + 2
	HDMI 3		Shift + 3
	HDMI 4		Shift + 4
	HDMI 5		Shift + 5
	HDMI 6		Shift + 6
	HDMI 7		Shift + 7
	V-AUX		Shift + 8
	AV 1		Shift + 9
	AV 2		Shift + Guide
	AV 3		Shift + 0
	AV 4		Shift + Pre Ch
	AV 5		Shift + Smart
	AV 6		Shift + Media
	Audio		Dual

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	Tuner		TV/R
	Bluetooth		Red
	USB		Green
	Net		Yellow
	Phono		Blue
	Party		Smart
	HDMI Out		Media
	BD/DVD		Text
	TV		Subt
	Net		AV
	Radio		D. Menu
	Program Up		Ch +
	Program Down		Ch -
	Volume+		Vol +
	Volume-		Vol -
	Mute		Mute
	Top Menu		Shift + Menu





Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	Pop-Up Menu		Menu
	On Screen		Eject
	Option		Options
	Return		Back
	Display		Shift + Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		Ok
	Mode		Format
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Play/Band		Play
	<< Tuning		<<
	Tuning >>		>>
	I<< Preset		I<<




















Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	Preset >>I		>>I
	Movie		Shift + Subt
	Music		3D
	Sur Decode		Shift + Text
	Straight		Shift + AV
	Info		Info
	Sleep		Sleep
	Enhancer		List
	Pure Direct		Exit
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8





Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

 Power Receiver	 Power
 Power Source	 Shift + Power
 HDMI 1	 Shift + 1
 HDMI 2	 Shift + 2
 HDMI 3	 Shift + 3
 HDMI 4	 Shift + 4
 HDMI 5	 Shift + 5
 HDMI 6	 Shift + 6
 HDMI 7	 Shift + 7
 V-AUX	 Shift + 8
 AV 1	 Shift + 9
 AV 2	 Shift + Guide
 AV 3	 Shift + 0
 AV 4	 Shift + Pre Ch
 AV 5	 Shift + Smart
 AV 6	 Shift + Media
 Audio	 Dual

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

 Tuner	 TV/R
 Bluetooth	 Red
 USB	 Green
 Net	 Yellow
 Phono	 Blue
 Party	 Smart
 HDMI Out	 Media
 BD/DVD	 Text
 TV	 Subt
 Net	 AV
 Radio	 D. Menu
 Program Up	 Ch +
 Program Down	 Ch -
 Volume+	 Vol +
 Volume-	 Vol -
 Mute	 Mute
 Top Menu	 Shift + Menu







Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	Pop-Up Menu		Menu
	On Screen		3D
	Option		Options
	Return		Back
	Display		Shift + Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		Ok
	Mode		Format
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Play/Band		Play
	<< Tuning		<<
	Tuning >>		>>
	I<< Preset		I<<

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	Preset >>I		>>I
	Info		Info
	Sleep		Sleep
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	+10/Memory		Guide
	ENT		Pre Ch

