





































| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|-----------------------|---|-----------------------|---|
| PWR On/Off |  | Volume- |  |
| Mute |  | Audio |  |
| Info |  | CH/Page- |  |
| Subt.List |  | 1. ? |  |
| TV |  | 2abc |  |
| Video |  | 3def |  |
| Text |  | 4ghi |  |
| Menu |  | 5jkl |  |
| Menu Up |  | 6mno |  |
| Display |  | 7pqrm |  |
| Menu Left |  | 8tuv |  |
| OK Enter |  | 9wxyz |  |
| Menu Right |  | Guide Pilote |  |
| Exit |  | 0/10 |  |
| Menu Down |  | FAV Pref. |  |
| Volume+ |  | Red |  |
| CH/Page+ |  | Green |  |





















Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

















| | | | |
|--------|---|--------|--|
| Yellow |  | Yellow | |
| Blue |  | Blue | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

| | | |
|------------|---|---------------|
| PWR On/Off |  | Power |
| Mute |  | Mute |
| Epg |  +  | Shift + Guide |
| Info |  | Info |
| Subt.List |  | Subt |
| TV |  | TV/R |
| Video |  | D. Menu |
| Text |  | Text |
| Menu |  | Menu |
| Menu Up |  | Up |
| Menu Left |  | Left |
| OK Enter |  | Ok |
| Menu Right |  | Right |
| Exit |  | Exit |
| Menu Down |  | Down |
| CH/Page+ |  | Ch + |
| Audio |  | Dual |

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

| | | |
|--------------|---|--------|
| CH/Page- |  | Ch - |
| 1. ? |  | 1 |
| 2abc |  | 2 |
| 3def |  | 3 |
| 4ghi |  | 4 |
| 5jkl |  | 5 |
| 6mno |  | 6 |
| 7pqrm |  | 7 |
| 8tuv |  | 8 |
| 9wxyz |  | 9 |
| Guide Pilote |  | Guide |
| 0/10 |  | 0 |
| FAV Pref. |  | Pre Ch |
| Red |  | Red |
| Green |  | Green |
| Yellow |  | Yellow |
| Blue | | Blue |

