












Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	On/Speed		Power
	Off	 + 	Shift + Power
	Timer		AV
	Swing		D. Menu

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

