


























**Originalfernbedienung    Ersatzfernbedienung**

	Power Receiver		Power
	Power Source		Shift + Power
	HDMI 1		Shift + 1
	HDMI 2		Shift + 2
	HDMI 3		Shift + 3
	HDMI 4		Shift + 4
	HDMI 5		Shift + 5
	HDMI 6		Shift + 6
	HDMI 7		Shift + 7
	V-AUX		Shift + 8
	AV 1		Shift + 9
	AV 2		Shift + Guide
	AV 3		Shift + 0
	AV 4		Shift + Pre Ch
	AV 5		Shift + Smart
	AV 6		Shift + Media
	Audio		Dual

**Originalfernbedienung    Ersatzfernbedienung**

	Tuner		TV/R
	Bluetooth		Red
	USB		Green
	Net		Yellow
	Phono		Blue
	Party		Smart
	HDMI Out		Media
	BD/DVD		Text
	TV		Subt
	Net		AV
	Radio		D. Menu
	Program Up		Ch +
	Program Down		Ch -
	Volume+		Vol +
	Volume-		Vol -
	Mute		Mute
	Top Menu		Shift + Menu





**Originalfernbedienung    Ersatzfernbedienung**

	Pop-Up Menu		Menu
	On Screen		Eject
	Option		Options
	Return		Back
	Display		Shift + Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		Ok
	Mode		Format
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Play/Band		Play
	<< Tuning		<<
	Tuning >>		>>
	I<< Preset		I<<

**Originalfernbedienung    Ersatzfernbedienung**


















	Preset >>I		>>I
	Movie		Shift + Subt
	Music		3D
	Sur Decode		Shift + Text
	Straight		Shift + AV
	Info		Info
	Sleep		Sleep
	Enhancer		List
	Pure Direct		Exit
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8







**Originalfernbedienung    Ersatzfernbedienung**

	Power Receiver		Power
	Power Source		Shift + Power
	HDMI 1		Shift + 1
	HDMI 2		Shift + 2
	HDMI 3		Shift + 3
	HDMI 4		Shift + 4
	HDMI 5		Shift + 5
	HDMI 6		Shift + 6
	HDMI 7		Shift + 7
	V-AUX		Shift + 8
	AV 1		Shift + 9
	AV 2		Shift + Guide
	AV 3		Shift + 0
	AV 4		Shift + Pre Ch
	AV 5		Shift + Smart
	AV 6		Shift + Media
	Audio		Dual

**Originalfernbedienung    Ersatzfernbedienung**

	Tuner		TV/R
	Bluetooth		Red
	USB		Green
	Net		Yellow
	Phono		Blue
	Party		Smart
	HDMI Out		Media
	BD/DVD		Text
	TV		Subt
	Net		AV
	Radio		D. Menu
	Program Up		Ch +
	Program Down		Ch -
	Volume+		Vol +
	Volume-		Vol -
	Mute		Mute
	Top Menu		Shift + Menu















**Originalfernbedienung    Ersatzfernbedienung**

	Pop-Up Menu		Menu
	On Screen		3D
	Option		Options
	Return		Back
	Display		Shift + Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		Ok
	Mode		Format
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Play/Band		Play
	<< Tuning		<<
	Tuning >>		>>
	I<< Preset		I<<

**Originalfernbedienung    Ersatzfernbedienung**

	Preset >>I		>>I
	Info		Info
	Sleep		Sleep
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	+10/Memory		Guide
	ENT		Pre Ch

