Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Sleep	VOD
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
>>	Fast Forward
<<	Rewind
Media	MEDIA
Menu	MENU
Input	SRC
Info	INFO
OK	OK
Up	UP
Down	DOWN
Right	RIGHT
Left	LEFT
Wide	WIDE

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Audio	Audio
Return	BACK
Mute	MUTE
Vol +	VOL +
Vol -	VOL -
CH+	CH +
CH-	CH -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
–	- -	EPG 1. -/--	- / - - / EPG
TV	TV	TV/R	TV/ R
HDMI	HDMI	OPT+	OPT+
ENT	ENT	FAV 2. P/C	P/ C / FAV
PC	PC	A	Red (A)
VIDEO	Vi deo	B	Gr een (B)
COMP	COMP	C	Yel l ow (C)
MUSIC	Musk	D	Bl ue (D)

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung