Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CH. LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
PIC.MODE	PIC. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▼	Down	▼	Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
TIMESHIFT	Timeshift	SHIFT + STEP - FREEZE ⏸	Shift + Pause / Step /
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
REC.LIST	Rec. List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	YouTube / REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat	I<<	PRESET-: I<< / Preset-
Blue	Prime Video / RANDOM: Blue / Prime Video / Random	>>I	PRESET+: >>I / Preset+
ASPECT: Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE: Shift + Picture / Format	<<	TUNE-: << / Tune-
TV/RADIO: Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO: TV/Radio /	>>	TUNE+: >> / Tune+
SLEEP: Sleep	TIMER SLEEP: Sleep / Timer		
SUBTITLE: Subtitle	EQ SUBTITLE: Subtitle / EQ		
INDEX: Index	ANGLE INFO: Info / Angle		
REVEAL: Reveal	TOP MENU D.MENU: D.Menu / Top		
AUDIO: Audio	LANG I/II AUDIO: Audio / Lang I/II		
DISPLAY: Display	MEDIA DISPLAY: Display / Media		
TEXT: Text	GOTO TEXT: Text / Goto		
SIZE: Size	SIZE ZOOM: Zoom / Size		
SIZE: Play	SLOW: Play / Slow		
SUBPAGE: Pause	STEP-FREEZE: Pause / Step / Freeze		
SUBPAGE: Subpage	OPT-TOOLS SETUP: Setup / OPT /		
HOLD: Stop	HOLD: Stop / Hold		
HOLD: Hold	SHIFT + HOLD: Shift + Stop / Hold		