| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | POWER | | Power |
| | INFO | | Info / Angle |
| | HDMI CONTROL | | Smart / List |
| | SLEEP | | Sleep / Timer |
| | SCREEN | | Picture / Format |
| | SOURCE | | AV / Input / RDS |
| | PRESETS | | Setup / OPT / |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | ZOOM/RED/▲ | | Zoom / Size |
| | ZOOM/RED/▲ | + | Shift + CH+ / |
| | ZOOM/RED/▲ | | Red / Netflix / Search |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | REPEAT/GREEN/▼ | + | Shift + CH- / Page- |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | REPEAT/GREEN/▼ | | Green / APP / Repeat |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | ROOT/YELLOW | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | RETURN | | Back / Return |
| | 0 | | 0 |
| | MENU | | Menu / Home |
| | TITLE/BLUE | | Sound / Title |
| | TITLE/BLUE | | Blue / Prime Video / Random |
| | UP | | Up |
| | LEFT | | Left |
| | OK/SELECT | | OK |
| | RIGHT | | Right |
| | DOWN | | Down |
| | P+ | | CH+ / Page+ |
| | P- | | CH- / Page- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| V- | Vol - |
| V+ | Vol + |
| FAV | Fav / Marker / PC |
| LANG | Audio / Lang I/II |
| SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| MUTE | Mute / Dimmer |
| SWAP/↔ | Shift + Back / Return |
| EPG | Guide / EPG / -/-- |
| [*] / [··] | D.Menu / Top |
| TEXT | Text / Goto |
| C | Exit / Cancel / Clear |
| DISPLAY | Display / Media |
| ANGLE | Shift + Info / Angle |
| SEARCH MODE | Shift + Red / Netflix / |
| REC | Rec / Rec Mode |
| STOP | Stop / Hold |
| PLAY | Play / Slow |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| PAUSE | Pause / Step / Freeze |
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| I << | I << / Preset- |
| >>I | >>I / Preset+ |