Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
123 / keypad	Eject / Surround
Extra	D.Menu / Top
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Return	Back / Return
Vol Up	Vol +
Home / Hub	Smart / List
CH Up	CH+ / Page+
Vol Down	Vol -
CH Down	CH- / Page-
Play / Pause	Shift + Play /
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
S.Mode	Sound / Title
AD	Audio / Lang I/II
AD / Subt.	Subtitle / EQ
Picture	Picture / Format
P.Size	Zoom / Size
Sleep	Sleep / Timer
Auto Prog	TV/Radio /
Tools	Setup / OPT /
TTX/MIX	Text / Goto
Source	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu / Home
Info	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear
CH List	Display / Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Guide	Guide / EPG / -/--
0	0
Fav CH	Fav / Marker / PC
Search	SHIFT + YouTube (REPEAT A-B): Shift + Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Prime Video	SHIFT + Prime Video (RANDOM): Shift + Blue / Prime
Rakuten Tv	SHIFT + APP (REPEAT): Shift + Green / APP /
Netflix	SHIFT + NETFLIX (SEARCH): Shift + Red / Netflix /
Still	SHIFT + STEP-FREEZE: Shift + Pause / Step /
Dual I-II	SHIFT + LANG I/II AUDIO: Shift + Audio / Lang I/II
Add / Del	SHIFT + SURROUND: Shift + Eject / Surround
TV / DTV	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO: Shift + TV/Radio / Program
E-Manual	SHIFT + OK: Shift + OK
Media P.	SHIFT + MEDIA DISPLAY: Shift + Display / Media
-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG: Shift + Guide / EPG / -/--
PRE-CH	SHIFT + PC FAV MARKER: Shift + Fav / Marker / PC
Red	NETFLIX (SEARCH): Red / Netflix / Search
Yellow	YouTube (REPEAT A-B): Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video (RANDOM): Blue / Prime Video / Random
Green	APP (REPEAT): Green / APP / Repeat