Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
Auto / Eject	Eject / Surround
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Tv / Radio	TV/Radio /
Recall	Back / Return
Vol +	Vol +
Title / Pr Li	Shift + Sound / Title
Title / Pr Li	Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu / EPG	D. Menu / Top
Menu / EPG	Guide / EPG / -/--
Ch+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
FAV	Fav / Marker / PC
Ch-	CH- / Page-
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
LCD Menu / Exit	Menu / Home
Down	Down
DVD Setup / Exit	Setup / OPT /
DVD Setup / Exit	Shift + Exit / Cancel / Clear
Input	AV / Input / RDS
P. Mode	Picture / Format
S. Mode	Sound / Title

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer	Green / Clear	Green / APP / Repeat
Play / Pause	Play / Slow	Yellow / Repea	Yellow / YouTube / Repeat
Play / Pause	Pause / Step / Freeze	Yellow / Repea	Shift + Green / APP /
Exit / Stop	Exit / Cancel / Clear	Blue / AB	Blue / Prime Video / Random
Exit / Stop	Stop / Hold	Blue / AB	Shift + Yellow / YouTube /
Sleep	Sleep / Timer		
Audio	Audio / Lang I/II		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Zoom	Zoom / Size		
Subpage / Goto	Text / Goto		
Index / I <<	I << / Preset-		
Size / >>I	Shift + Zoom /		
Size / >>I	>>I / Preset+		
Reveal	Display / Media		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Red / Mode	Red / Netflix / Search		