Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
SOURCE	[≡_] / Sour ce	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	- / - -	SHIFT + GUIDE	Shi f t + Gui de
PRE-CH	[≡o] / PRE- CH	FAV PRE-CH	Pr e Ch
TV/DTV	Tv/ DTV	SEARCH TV/R	TV/ R
CH LIST	CH. Li st	DISC NAV LIST	Li st
D.MENU	D. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
GUIDE	Gui de	-/-- GUIDE	Gui de
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
P	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
MENU	[≡i] / Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	[≡x] / Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
ENTER	Ent er	OK	Ok
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
INFO	[≡?] / I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
TTX/MIX	[≡] / [≡] / TTX/ M)	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
P.MODE M/B	M/B/P. Mode	SETTINGS OPT	Options		
S.MODE	[≡◆] / S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual		
P.SIZE	[≡+] / P. Size	PICTURE FORMAT	Format		
AUTO	[≡◆] / Auto	HOME SMART	Smart		
DUAL I-II	I-II / Dual	SOUND DUAL	Dual		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
SOURCE	Source Green	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		
PIP	PIP	ECO 3D	3D		