Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO I/II	I/II/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
P.SIZE	P. Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
FAV.CH	FAV. CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
JUMP	Jump	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
0	0	HDMI-SAT 0	0
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
V+	Vol +	VOL +	Vol +
V-	Vol -	VOL −	Vol -
P-	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
P+	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
D.SETUP	Red/D. Setup	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
D.SETUP	Red/D. Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
REPEAT Green/Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat	DVD MENU DVD Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
ZOOM Yellow/Zoom	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat	TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto
ZOOM Yellow/Zoom	SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom /	SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
GOTO Blue/Goto	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random	GUIDE Guide	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
GOTO Blue/Goto	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /		
PVR LIST [≡i]/PVR List	LIST SMART Smart / List		
TIME SHIFT [≡?]/Timeshift	MEDIA DISPLAY Display / Media		
USB/SD [≡◆]/USB/SD	SHIFT + USB 8 Shift + 8		
DTV/RADIO [≡+]/DTV/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Eject	SURROUND Eject / Surround		
Play/Pause	SLOW Play / Slow		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
I<<	PRESET- I<< / Preset-		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		