Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open/Close		Eject / Surround
	Mute		Mute / Dimmer
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Text		Text / Goto
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Clear		Shift + Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Repeat / Tv/ Radi		TV/ Radio /
	I <<		I << / Preset-
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	>>I		>>I / Preset+
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow
	Pause/Time Shift		Pause / Step / Freeze
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Rec		Rec / Rec Mode
	CH+		CH+ / Page+
	CH-		CH- / Page-
	CH List		Smart / List
	Timer Rec		Sleep / Timer
	Home		Menu / Home
	Guide Music ID		Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
INFO/ MENU Info/Menu	ANGLE INFO Info / Angle
Left	Left
Up	Up
Right	Right
ENTER Enter	OK OK
Down	Down
BACK Back	RETURN BACK Back / Return
TITLE/ POPUP Title/Popup	FORMAT PICTURE Picture / Format
DISC MENU REC. LIST Disc Menu/Rec	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
R Red/R	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
G Green/G	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Y Yellow/Y	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
B Blue/B	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Power Tv	SHIFT + ⏻ Shift + Power
VOL+ Vol + Tv	SHIFT + VOL Shift + Vol +
PR/CH+ PR/CH+ Tv	SHIFT + CH PAGE Shift + CH+ /
AV/INPUT AV/Input Tv	RDS AV INPUT AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VOL– Vol - Tv	SHIFT + VOL – Shift + Vol -
PR/CH– PR/CH- TV	SHIFT + CH PAGE – Shift + CH- /