Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
PORTAL	Portal / Energy Saving	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RATIO	[ ] / Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI-SAT 0	0
Q.VIEW	Q. View	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+	Vol +	+ VOL	Vol +
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
P	PR+/ Page Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
−	Vol -	VOL −	Vol -
3D	3D	SIZE ZOOM	Zoom / Size
P	PR- / Page Down	CH PAGE −	CH- / Page-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SETTINGS	Settings	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Info/Home	ANGLE INFO	Info / Angle
3D OPTION Q.MENU	Q. Menu/3D	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT — Text / Goto		
T.OPT	T. Opt	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP — Shift + Setup / OPT / Tools		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
	Stop	HOLD — Stop / Hold		
	Play	SLOW — Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
	<<	TUNE- — << / Tune-		
	>>	TUNE+ — >> / Tune+		
SIMPLINK	Simplink	MEDIA DISPLAY — Display / Media		
AD	AD	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
REC	Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
MY APPS	My APPS	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP / Repeat		