Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Sleep	Sleep / Timer
Screen	Picture / Format
Presets	Setup / OPT /
↔	TV/Radio /
FAV	+ Shift + Fav / Marker / PC
Lang	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
TXT	Text / Goto
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9
EPG	Guide / EPG / -/--
0	0
Swap	Fav / Marker / PC
Photo/Music/Movi	D.Menu / Top
World	Smart / List
Source	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
C	Exit / Cancel / Clear
Disp.	Display / Media
Search Mode	+ Shift + Red / Netflix /
Return	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH+	CH+ / Page+	Yellow/Root	Yellow / YouTube / Repeat
Info	Info / Angle	Blue/Title	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +		
CH-	CH- / Page-		
Mute	Mute / Dimmer		
Vol -	Vol -		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
Red/ ↑/ Zoom	Red / Netflix / Search		
Red/ ↑/ Zoom	Zoom / Size		
Green/ ↓/ Repeat	Green / APP / Repeat		