Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Source	AV / Input / RDS
Power	Power
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
Netflix	Shift + Red / Netflix /
Camera-Music-Ph	Display / Media
Rec	Rec / Rec Mode
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Lang	Audio / Lang I/II
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
[≡]. .	Sound / Title
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV	Shift + 1
TV	TV/Radio /
0	0
Recall	Fav / Marker / PC
Menu	Menu / Home
Internet	Smart / List
Q.Menu	D.Menu / Top
Vol +	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P+	PR+	CH+ PAGE	CH+ / Page+
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
V-	Vol -	VOL	Vol -
P-	PR-	CH PAGE	CH- / Page-
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	[- O-]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Folder	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	*/O	PRESET-	I<< / Preset-
	*/Q	PRESET+	>>I / Preset+
	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--