| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Source | AV / Input / RDS |
| Power | Power |
| YouTube | Shift + Yellow / YouTube / |
| Netflix | Shift + Red / Netflix / |
| Camera-Music-Ph | Display / Media |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Stop | Stop / Hold |
| Lang | Audio / Lang I/II |
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| [≡]. . | Sound / Title |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| TV | Shift + 1 |
| TV | TV/Radio / |
| 0 | 0 |
| Recall | Fav / Marker / PC |
| Menu | Menu / Home |
| Internet | Smart / List |
| Q.Menu | D.Menu / Top |
| Vol + | Vol + |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| P+ PR+ | CH PAGE + CH+ / Page+ | Gui de | GUIDE EPG Gui de / EPG / -/-- |
| Up | Up | | |
| Left | Left | | |
| OK OK | OK OK | | |
| Right | Right | | |
| Down | Down | | |
| V- Vol - | VOL - Vol - | | |
| P- PR- | CH PAGE - CH- / Page- | | |
| BACK Back | RETURN BACK Back / Return | | |
| EXIT Exit | CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear | | |
| [-O-] | FORMAT PICTURE Picture / Format | | |
| Folder | OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / | | |
| i | ANGLE INFO Info / Angle | | |
| Mute | DIMMER MUTE Mute / Dimmer | | |
| */O | PRESET- I<< / Preset- | | |
| */Q | PRESET+ >>I / Preset+ | | |
| [≡]/Text | GOTO TEXT Text / Goto | | |