Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV	[TV]	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	Internet	LIST SMART	Smart / List
	↔	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
V +	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
V −	Vol -	VOL −	Vol -
^ P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
˅ P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
OK	OK	OK	OK
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Q. MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up	▲	Up
	Down	▼	Down
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
LANG.	Lang.	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBT.	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	[>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
	[+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	*1/O	SHIFT + TV 1	Shift + 1		
	*2/Q	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP · FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		