Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Right	Right
LIB	List	Left	Left
Mute	Mute	PR+	Ch +
<<	<<	PR-	Ch -
Play	Play	VOL+	Vol +
>>	>>	VOL-	Vol -
Rec	Rec	Red	Red
Pause	Pause	Green	Green
Stop	Stop	Yellow	Yellow
Timers	Sleep	Blue	Blue
Guide	Guide	1	1
Back	Back	2	2
Text	Text	3	3
Info	Info	4	4
OK	Ok	5	5
Up	Up	6	6
Down	Down	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUX	AUX	TIMER AV	AV
P◂P	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SUBT.	SUBT.	AD SUBT	Subt
FAV.	FAV.	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
PIP-	PIP-	APP MEDIA	Media
PIP	PIP	ECO 3D	3D
WIDE	WIDE	PICTURE FORMAT	Format
PIP+	PIP+	HOME SMART	Smart
SWAP	Swap	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung