Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Right	RIGHT
Sleep	SHIFT + Shift + Power	Left	LEFT
[...]/CC	Subt.	OK	OK
SAP	WIDE	Red	Red (A)
Menu	MENU	Green	Green (B)
(<>)/Surround	Audio	Yellow	Yellow (C)
F/Favorite	SHIFT + FAV 2. P/C Shift + P/C / FAV	Blue	Blue (D)
[+]/Format	V-FOR	Vol +	VOL +
Info	INFO	Vol -	VOL -
Exit	EXIT	Mute	MUTE
APPS	SHIFT + MEDIA Shift + MEDIA	CH+	CH +
Home	VOD	CH-	CH -
Input	SRC	1	1
Option	OPT+	2	2
Return	BACK	3	3
Up	UP	4	4
Down	DOWN	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6 MNO	6	6 MNO	6		
7 PQRS	7	7 PQRS	7		
8 TUV	8	8 TUV	8		
9 WXYZ	9	9 WXYZ	9		
0 -,	0	0	0		
- #	--	EPG 1. -/--	-/-- / EPG		
LAST*	Last*	FAV 2. P/C	P/C / FAV		
▶	Play	▶	Play		
⏸	Pause	⏸	Pause		
■	Stop	■	Stop		
⏮ ◀◀	<</I <<	◀◀	Rewind		
⏭ ▶▶	>>/ >>I	▶▶	Fast Forward		
MEDIA PLAYER	Player/Media	MEDIA	MEDIA		
eHELP ?	?/eHelp	TEXT	TEXT		
NETFLIX	Netflix	TV/R	TV/R		