Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Red	Red / Netflix / Search
Menu	Menu / Home	Green	Green / APP / Repeat
3D	Shift + 3	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
TV Input	TV/Radio /	Blue	Blue / Prime Video / Random
AV Input	AV / Input / RDS	Mute	Mute / Dimmer
i	Info / Angle	Text	Text / Goto
Exit	Exit / Cancel / Clear	STTL	Subtitle / EQ
Home	Shift + Menu /	[+]/Aspect	Picture / Format
APPS	Shift + Green / APP /	Vol +	Vol +
Up	Up	CH+	CH+ / Page+
Guide	Guide / EPG / -/--	Vol -	Vol -
Left	Left	CH-	CH- / Page-
OK	OK	1	1
Right	Right	2	2
Option	Setup / OPT /	3	3
Down	Down	4	4
Return/Back	Back / Return	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
?/ eHELP	?/ Help	D.MENU	D. Menu / Top
0	0	0	0
LAST VIEW	Last View	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
▶	Play	SLOW	Play / Slow
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
II	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
■	Stop	HOLD	Stop / Hold
●	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung