Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	9	9
AV	AV / Input / RDS	Info	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer	Back	Back / Return
16:9	Picture / Format	0	0
Zoom	Zoom / Size	Exit	Exit / Cancel / Clear
Subt.	Subtitle / EQ	Menu	Menu / Home
Audio	Audio / Lang I/II	Up	Up
1	1	Left	Left
2	2	OK	OK
3	3	Right	Right
FAV	Fav / Marker / PC	Down	Down
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Vol +	Vol +
6	6	PR-	CH- / Page-
EPG	Guide / EPG / -/--	PR+	CH+ / Page+
7	7	Red	Red / Netflix / Search
8	8	Green	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	YouTube / REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TXT	GOTO TEXT Text / Goto		
♪	TITLE SOUND Sound / Title		
[ ]	LIST SMART Smart / List		
Swap	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
PIP	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
Pos	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
Size	SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom /		
Freeze	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	9	9
AV	AV / Input / RDS	Info	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer	Back	Back / Return
16:9	Picture / Format	0	0
Zoom	Zoom / Size	Exit	Exit / Cancel / Clear
Subt.	Subtitle / EQ	Menu	Menu / Home
Audio	Audio / Lang I/II	Up	Up
1	1	Left	Left
2	2	OK	OK
3	3	Right	Right
FAV	Fav / Marker / PC	Down	Down
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Vol +	Vol +
6	6	PR-	CH- / Page-
EPG	Guide / EPG / -/--	PR+	CH+ / Page+
7	7	Red	Red / Netflix / Search
8	8	Green	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	YouTube / REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TXT	GOTO TEXT Text / Goto		
♪	TITLE SOUND Sound / Title		
[ ]	LIST SMART Smart / List		
Swap	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
PIP	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
Pos	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
Size	SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom /		
Freeze	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		