Mandis shop

Samsung AK59-00180A

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Open/Close	Eject
OK	Ok
Up	Up
Down	Down
right	Right
Left	Left
Tools	Options
Back	Back
Disc Menu	D. Menu
Pop Up Menu	Smart
Home	Shift + Smart
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
<<	<<
>>	>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I <	I <<
>I	>>I
123	Guide
Power Tv	Shift + Power
Input Tv	AV
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
+ Tv	Vol +
- Tv	Vol -