Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Off Timer		Sleep / Timer
	Input Tv		Shift + AV / Input / RDS
	Input Av		AV / Input / RDS
	Audio		Audio / Lang I/II
	Aspect		Picture / Format
	N		Shift + Up
	oo/Surround		Sound / Title
	Info		Info / Angle
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Menu		Menu / Home
	Media Player		Display / Media
	Up		Up
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Left		Left
	Ok		OK
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Option		Setup / OPT /
	Down		Down
	←/Back/Return		Back / Return
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Text		Text / Goto
	Sttl		Subtitle / EQ
	Index		Smart / List
	Hold		Shift + Stop /
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0	0	HDMI - SAT 0	0
	↔/ Last View	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
+	Vol +	+ VOL	Vol +
^	Pr +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
v	Pr -	CH PAGE −	CH- / Page-
	Power ↓	SHIFT +	Shift + Power
	Programme ▼	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
	Programme ▲	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	I >>	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause/ Still	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode