Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	[≡+] / - / - -	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / - / - -
0	0	HDMI-SAT 0	0
PRE-CH	PRE-CH	RETURN BACK	Back / Return
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol +	+ VOL	Vol +
	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
SOURCE	[≡ .] / Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol -	VOL −	Vol -
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TTX/MIX	[≡] / [/ ≡] / TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
INFO	[≡?] / Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
DUAL I-II	Red/Dual	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
DUAL I-II	Red/Dual	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
S.MODE	Green/Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
S.MODE	Green/Sound	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
P.SIZE	Yellow/P.Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
P.SIZE	Yellow/P.Size	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P.MODE	Blue/P. Mode	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
P.MODE	Blue/P. Mode	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		
AUTO PROG.	[≡◊]/Auto Prog	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /		
ADD/DEL	[≡o]/ADD/DEL	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top		
SLEEP	[≡♦]/Sleep	TIMER / SLEEP	Sleep / Timer		
PIP	[≡x]/PIP	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		
STILL	[▼]/Still	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1		
TV	TV	LIST / SMART	Smart / List		
PC	PC	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC		