Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV/AV	Tv/AV	TIMER AV	AV
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Nothing	HOME SMART	Smart
SCAN	Scan	APP MEDIA	Media
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
MODE	Mode	SETTINGS OPT	Options
ZOOM	Red/Zoom	A	Red
FAV	Green/FAV	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SUBTITLE	Yel l ow/ Subt i t l	C	Yel l ow
AUDIO	Bl ue/ Audi o	D	Bl ue
◀◀	<<	«	<<
|◀◀	I <<	K«	I <<
▶▶|	>>I	»I	>>I
▶▶	>>	»	>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung